

FIȘĂ TEHNICĂ

NANO SILVER PLUS WB

Aditiv special cu ioni de argint pentru lacuri pe bază de apă



DESCRIERE

NANO SILVER PLUS WB este un aditiv special pe bază de ioni de argint pentru lacul pe bază de apă PU FEST 2K și PU FEST 2K CARBON. Creează un strat protector igienic. Nu modifică duritatea lacului. Nu influențează luciul sau vâscozitatea. Păstrează rezistența mecanică și chimică a lacului. Certificat conform standardului ISO 22196.

DATE TEHNICE

- Culoare: incolor
- Temperatura de aplicare: +15°C ÷ +25°C
- Trafic pietonal ușor posibil după 24 de ore, încărcare completă după 7 zile
- Timp deschis: 1 oră
- Termen de valabilitate: 12 luni în ambalaje originale, închise ermetic, la temperatura de la +10°C la +25°C

MOD DE UTILIZARE

Agitați bine înainte de utilizare. Adăugați NANO SILVER PLUS WB în PU FEST 2K în proporție de 2% din suma componentelor și a lacului. Amestecați bine. Aplicați cu rolă din microfibră, la fel ca celelalte lacuri din linia Festfloor. Poate fi utilizat cu aditivul 3K PLUS. Nu se recomandă adăugarea unei cantități mai mari de NANO SILVER PLUS WB decât cea recomandată.

- La lacul PU FEST 2K (5kg + 1kg) adăugăm NANO SILVER PLUS WB cu o cantitate de 120 g.
- La lacul PU FEST 2K (1kg + 0,2kg) adăugăm NANO SILVER PLUS WB cu o cantitate de 25 g.
- La lacul PU FEST 2K CARBON (5kg + 0,4kg) adăugăm NANO SILVER PLUS WB cu o cantitate de 120 g.
- La lacul PU FEST 2K CARBON (1kg + 80g) adăugăm NANO SILVER PLUS WB cu o cantitate de 25 g.

AMBALARE

- 120 g,
- 25 g.

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

H318 – Provoacă leziuni oculare grave. H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii. H400 – Foarte toxic pentru mediile acvatice. H411 – Toxic pentru mediile acvatice, cu efecte pe termen lung. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față. P310 Contactați imediat medicul. P273 Evitați eliberarea în mediu. P391 Colectați scurgerile. Conține: 1-2-BENZISOTHIAZOLINE 3 (2H)-ONE.